

NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

[illegible]

Anwendung im Cockpit, an Türverkleidungen,
Fußmatten und Sitzen (mit Ausnahme von Displays
und Tachometern)
löst Fettrückstände
hinterlässt einen angenehmen Neuwagenduft
antistatisch gegen Staub

Das Produkt ist optimiert für die Anwendung im Fahrzeuginnenraum. Die Verwendung von Crystal Ultra wird an folgenden Fahrzeugteilen empfohlen:

- Komplettes Cockpit, mit Ausnahme von Displays und Tachometern
- Türverkleidungen
- Fußmatten
- Sitze

-Schützen Sie sensible oder schwer zugängliche Stellen wie z.B. Lüftungsschächte, vor dem Kontakt mit Crystal Ultra.

- Schütteln Sie die Dose gut.
- Sprühen Sie Crystal Ultra in ein sauberes Mikrofaser Tuch und tragen Sie es auf die zu reinigende Fläche auf oder Sprühen Sie einen gleichmäßigen Film direkt auf.
- Lassen Sie den Schaum einfallen und polieren Sie die Fläche aus.
- Vermeiden Sie aufgrund der Rückfettung den Kontakt mit Lack und Scheiben.

silikonfrei

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.