



NORMFEST®

## Colle pour vitres

2893-504-10

Colle pour vitres PU monocomposant, approprié pour l'antenne, non conductrice, à module normal, exempt de solvants et traitable à froid. Le temps de vitrification est de 15 minutes, le temps de démarrage dans une plage de température de -10°C à +30°C est de 60 minutes sans airbags et de 2 heures avec airbags.



4 034138 890765

Utilisation: Observer les instructions de démontage des vitres du fabricant automobile. Les surfaces adhésives doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Traiter préalablement le support (verre sérigraphié céramique et la tôle du véhicule) avec Normfest Multiprimer. Appliquer la colle en couche régulière à l'aide d'un pistolet à cartouche approprié. La vitre du véhicule doit être posée dans les 15 minutes après le commencement de l'application de colle. Important ! La température de traitement doit se situer entre +15°C et +28°C. La température d'entreposage devrait se situer entre +15°C et +25°C. Tenir à l'abri de l'ensoleillement direct et de la chaleur. Couleur : noir. Par ces remarques, nous souhaitons vous conseiller au mieux de nos connaissances sur la base de nos essais et de notre expérience. En raison du grand nombre d'applications et de conditions d'entreposage et de traitement échappant à notre influence, nous ne pouvons cependant donner aucune garantie pour le résultat du traitement individuel. Nous recommandons toujours d'effectuer vos propres tests.